
WIEDERINBETRIEBNAHME NACH SERVICE!

AUTO MOWER 305-308

ÜBERPRÜFEN OB DIE KONTROLLLEUCHE DER LADESTATION DURCHGEHEND **GRÜN** LEUCHTET!

BEI **BLAU, GELB ODER ROT** BLINKENDEM LICHT- IHREN HÄNDLER KONTAKTIEREN!

KONTROLLLAMPE LEUCHTET ÜBERHAUPT NICHT, BEDEUTET DASS KEIN STROM IN DERLADESTATION VORHANDEN IST.

KONTROLLE DES TRAFOS OB ANGESTECKT! BZW. KONTROLLE DES VERBINDUNGSKABEL VON TRAFO BIS ZUR LADESTATION.

„HAUPTSCHALTER“ BEI MÄHER AUF „EIN“ SCHALTEN (SCHALTER BEFINDET SICH OBERHALB VOM HINTERRAD!

MÄHER IN DIE LADESTATION STELLEN!

ES KANN DER SELBE PIN – CODE WIE BISHER VERWENDET WERDEN!!!

1: **ROTE „STOP“-TASTE** DRÜCKEN – DECKEL ÖFFNET SICH !

2: **PIN-CODE** EINGEBEN – „**OK**“ DRÜCKEN!

3: **„MENÜ“-TASTE** DRÜCKEN!

4: MIT **„PFEIL“-TASTE** AUF SYMBOL **„VORHÄNGESCHLOSS“** UND „**OK**“ DRÜCKEN!

5: **PIN –CODE** EINGEBEN – „**OK**“ DRÜCKEN!

6: **SICHERHEIT – „PFEIL“-TASTE** NACH UNTEN AUF **„NEUES SCHLEIFENSIGNAL“ – „OK“** DRÜCKEN!

7: **FRAGE SIGNALVERBINDUNG** ÄNDERN – „**OK**“ DRÜCKEN!

8: **KURZ WARTEN – MÄHER** ÜBERSPIELT DEN **PIN-CODE** AUF DIE LADESTATION!

9: **SIGNAL VERBINDUNG** GEÄNDERT! „**OK**“ DRÜCKEN!

10: **„START“-TASTE** DRÜCKEN UND DECKEL SOFORT SCHLIESSEN!

MÄHER STARTET AUTOMATISCH NACH IHREN EINGEGEBENEN ARBEITSZEITEN.

WEITERE INFOS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!

ACHTUNG: BEI PIEPSTON DECKEL ÖFFNEN UND BEFEHL AUF DISPLAY LESEN!