

# WIEDER INBETRIEBNAHME NACH SERVICE!

## AUTO MOWER 320-330

ÜBERPRÜFEN OB DIE KONTROLLEUCHE DER LADESTATION DURCHGEHEND **GRÜN** LEUCHTET!

BEI **BLAU, GELB ODER ROT** BLINKENDEM LICHT- IHREN HÄNDLER KONTAKTIEREN!

KONTROLLLAMPE LEUCHTET ÜBERHAUPT NICHT, BEDEUTET DASS KEIN STROM IN DER LADESTATION VORHANDEN IST.

KONTROLLE DES TRAFOS OB ANGESTECKT! BZW. KONTROLLE DES VERBINDUNGSKABEL VON TRAFU BIS ZUR LADESTATION.

„**HAUPTSCHALTER**“ BEI MÄHER AUF  SCHALTEN (SCHALTER BEFINDET SICH AN DER HINTEREN; UNTEREN SEITE)!

MÄHER IN DIE LADESTATION STELLEN!

**ES KANN DER SELBE PIN – CODE WIE BISHER VERWENDET WERDEN!!!**

1: **ROTE „STOP“-TASTE** DRÜCKEN – DECKEL ÖFFNET SICH !

2: PIN-CODE EINGEBEN

3: **„MENÜ“-TASTE** DRÜCKEN!

4: MIT **„PFEIL“-TASTE** AUF SYMBOL **„VORHÄNGESCHLOSS“** UND **„OK“** DRÜCKEN!

5: PIN –CODE EINGEBEN – **„OK“** DRÜCKEN!

6: SICHERHEIT – **„PFEIL“-TASTE** NACH UNTEN AUF **„NEUES SCHLEIFENSIGNAL“** – **„OK“** DRÜCKEN!

7: FRAGE: SIGNALVERBINDUNG ÄNDERN – **„OK“** DRÜCKEN!

8: KURZ WARTEN – MÄHER ÜBERSPIELT DEN PIN-CODE AUF DIE LADESTATION!

9: SIGNAL VERBINDUNG GEÄNDERT! **„OK“** DRÜCKEN!

10: **„START“-TASTE** DRÜCKEN MIT PFEILTASTE AUF **„HAUPTBEREICH“** UND **„OK“** DRÜCKEN DECKEL SOFORT SCHLIESSEN!

**MÄHER STARTET AUTOMATISCH NACH IHREN EINGEGEBENEN ARBEITSZEITEN.**

WEITERE INFOS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!

**ACHTUNG:** BEI PIEPSTON DECKEL ÖFFNEN UND BEFEHL AUF DISPLAY LESEN!