

AUTOMOWER-VORBEREITUNG VOR NEUSTART IM FRÜHJAHR **BZW. WIEDERINBETRIEBNAHME NACH SERVICE!**

KONTROLLIEREN SIE, OB DIE **GRÜNE** KONTROLL-LED IN DER LADESTATION (ANSICHT VON VORNE) DURCHGEHEND LEUCHTET, DANN IST ALLES IN ORDNUNG!

BEI **GRÜN, BLAU, GELB ODER ROT** BLINKENDEM LICHT- KONTROLLIEREN SIE DIE STECKER AN DEN SCHLEIFENENDEN AUF VERBINDUNG UND KORROSSION ODER KONTAKTIEREN SIE IHREN FACHHÄNDLER!

KONTROLLLAMPE LEUCHTET ÜBERHAUPT NICHT, BEDEUTET DASS KEIN STROM IN DER LADESTATION VORHANDEN IST. STECKDOSE KONTROLLIEREN, OB STROM VORHANDEN IST ODER KONTROLLE DES TRAFOS OB ANGESTECKT BZW. KONTROLLE DES VERBINDUNGS-KABELS VOM TRAFU BIS ZUR LADESTATION AUF VERBINDUNG UND KORROSSION! ODER KONTAKTIEREN SIE IHREN FACHHÄNDLER!

„HAUPTSCHALTER“ BEI MÄHER AUF „(I)-EIN-ON“ SCHALTEN

(BEI AM 105-308 SCHALTER BEFINDET SICH OBERHALB VOM HINTERRAD; BEI AM 310-450 AN DER HINTEREN; UNTEREN SEITE) !

SCHIEBEN SIE IHREN MÄHROBOTER IN DIE LADESTATION!

1: **ROTE „STOP“-TASTE** DRÜCKEN – DECKEL ÖFFNET SICH !

2: PIN-CODE EINGEBEN – **„OK“** DRÜCKEN! *ES KANN DER SELBE PIN – CODE WIE BISHER VERWENDET WERDEN!!!*

3: **„MENÜ“-TASTE** DRÜCKEN!

4: MIT **„PFEIL“-TASTE** AUF SYMBOL **„VORHÄNGESCHLOSS“** UND **„OK“** DRÜCKEN!

5: PIN –CODE EINGEBEN – (**AM105-308 „OK“** DRÜCKEN!)

6: (**AM105-308**) SICHERHEIT – **„PFEIL“-TASTE** NACH UNTEN AUF **„NEUES SCHLEIFENSIGNAL“** – **„OK“** DRÜCKEN!
FRAGE SIGNALVERBINDUNG ÄNDERN- „OK“ DRÜCKEN!

6: (**AM310-450**) **„PFEIL“-TASTE** NACH UNTEN AUF **„ERWEITERT“-„OK“** DRÜCKEN!
„PFEIL“-TASTE NACH UNTEN AUF **„NEUES SCHLEIFENSIGNAL“- „OK“** DRÜCKEN!

7: *MÖCHTEN SIE DIE SIGNALVERBINDUNG ZUR LADESTATION ÄNDERN?* **„JA-OK“** DRÜCKEN!

8: KURZ WARTEN – MÄHER ÜBERSPIELT DEN PIN-CODE AUF DIE LADESTATION!

9: *SIGNAL VERBINDUNG GEÄNDERT!* **„OK“** DRÜCKEN!

10: (**AM105-308**) **„START“-TASTE** DRÜCKEN UND DECKEL SOFORT SCHLIESSEN!

10: (**AM310-450**) **„START“-TASTE** DRÜCKEN MIT PFEILTASTE AUF **„HAUPTBEREICH“** UND **„OK“** DRÜCKEN DECKEL SOFORT SCHLIESSEN!

11: EINSTELLUNGEN IM BEDIEN-MENÜ KONTROLLIEREN.

IHR AUTOMOWER LÄDT SICH JETZT AUF UND WIRD NACH DEM LADEVORGANG SEINE ARBEIT WIE GEWOHNT AUFNEHMEN.

WEITERE INFOS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!

ACHTUNG: BEI PIEPSTON DECKEL ÖFFNEN UND BEFEHL AUF DISPLAY LESEN!