

WIEDER INBETRIEBNAHME NACH SERVICE!

AUTO MOWER 220-230

ÜBERPRÜFEN OB DIE KONTROLLEUCHE DER LADESTATION DURCHGEHEND **GRÜN** LEUCHTET!

BEI **BLINKENDEM** LICHT IHREN HÄNDLER KONTAKTIEREN!

KONTROLLLAMPE LEUCHTET ÜBERHAUPT NICHT- BEDEUTET DASS KEIN STROM IN DER LADESTATION VORHANDEN IST.

KONTROLLE DES TRAFOS OB ANGESTECKT! BZW. KONTROLLE DES VERBINDUNGSKABELS VON TRAFU BIS ZUR LADESTATION.

MÄHER IN DIE LADESTATION STELLEN!

ES KANN DER SELBE PIN – CODE WIE BISHER VERWENDET WERDEN!!!

1: **ROTE „STOP“-TASTE** DRÜCKEN – SICHTFENSTER ÖFFNET SICH !

2: **„HAUPTSCHALTER“** (KIPPSCHALTER) AUF „ON“ STELLEN (SCHALTER BEFINDET SICH IM BEDIENFELD RECHTS UNTEN)!

3: WARTEN! WENN PIN-CODE VERLANGT WIRD! EINGEBEN – **„YES“** DRÜCKEN!

4: MIT **„PFEIL“-TASTE** AUF „EINSTELLUNGEN“ UND **„YES“** DRÜCKEN!

5: SICHERHEIT **„YES“** DRÜCKEN PIN-CODE EINGEBEN – MIT **„YES“** BESTÄTIGEN

6: PIN-CODE **„YES“** DRÜCKEN.

7: MÄHER IN DIE LADESTATION STELLEN.

8: PIN-CODE EINGEBEN UM: PIN-CODE EINGEBEN **„YES“** DRÜCKEN.

9: NEUEN PIN BESTÄTIGEN, PIN-CODE EINGEBEN **„YES“** DRÜCKEN.

10: CODE ÜBERTRAGUNG BITTE WARTEN - . PIN-CODE GEÄNDERT.

11: SICHTFENSTER SOFORT SCHLIESSEN!

MÄHER STARTET AUTOMATISCH NACH IHREN EINGEGEBENEN ARBEITSZEITEN.

WEITERE INFOS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!

ACHTUNG: BEI PIEPSTON DECKEL ÖFFNEN UND BEFEHL AUF DISPLAY LESEN!