

WIEDER INBETRIEBNAHME NACH SERVICE!

AUTO MOWER 315

ÜBERPRÜFEN OB DIE KONTROLLLEUCHE DER LADESTATION DURCHGEHEND **GRÜN** LEUCHTET!

BEI **BLAU, GELB ODER ROT** BLINKENDEM LICHT- IHREN HÄNDLER KONTAKTIEREN!

KONTROLLLAMPE LEUCHTET ÜBERHAUPT NICHT, BEDEUTET DASS KEIN STROM IN DER LADESTATION VORHANDEN IST.

KONTROLLE DES TRAFOS OB ANGESTECKT! BZW. KONTROLLE DES VERBINDUNGSKABEL VON TRAFU BIS ZUR LADESTATION.

„**HAUPTSCHALTER**“ BEI MÄHER AUF SCHALTEN (SCHALTER BEFINDET SICH AN DER HINTEREN; UNTEREN SEITE)!

MÄHER IN DIE LADESTATION STELLEN!

ES KANN DER SELBE PIN – CODE WIE BISHER VERWENDET WERDEN!!!

1: **ROTE „STOP“-TASTE** DRÜCKEN – DECKEL ÖFFNET SICH !

2: PIN-CODE EINGEBEN

3: **„MENÜ“-TASTE** DRÜCKEN!

4: MIT **„PFEIL“-TASTE** AUF SYMBOL **„VORHÄNGESCHLOSS“** UND **„OK“** DRÜCKEN!

5: PIN –CODE EINGEBEN!

6: **„PFEIL“-TASTE** NACH UNTEN AUF **„ERWEITER“** – **„OK“** DRÜCKEN!

7: **„NEUES SCHLEIFENSIGNAL“** – **„OK“** DRÜCKEN!

8: **MÖCHTEN SIE DIE SIGNALVERBINDUNG ZUR LADESTATION ÄNDERN?** **„OK (JA)“** DRÜCKEN!

9: KURZ WARTEN – MÄHER ÜBERSPIELT DEN PIN-CODE AUF DIE LADESTATION!

10: SIGNAL VERBINDUNG GEÄNDERT! **„OK“** DRÜCKEN!

11: **„START“-TASTE** DRÜCKEN MIT PFEILTASTE AUF **„HAUPTBEREICH“** UND **„OK“** DRÜCKEN DECKEL SOFORT SCHLIESSEN!

MÄHER STARTET AUTOMATISCH NACH IHREN EINGEGEBENEN ARBEITSZEITEN.

WEITERE INFOS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!

ACHTUNG: BEI PIEPSTON DECKEL ÖFFNEN UND BEFEHL AUF DISPLAY LESEN!